


Со стороны бенз. ЭБУ

ID 0240201XX



A1	+12V (Датчик уровня газа)
A2	Бензиновый инжектор 1 (со стороны бенз. ЭБУ)
A3	Бензиновый инжектор 2 (со стороны бенз. ЭБУ)
A4	Бензиновый инжектор 3 (со стороны бенз. ЭБУ)
A5	Бензиновый инжектор 4 (со стороны бенз. ЭБУ)
A6	Газовый инжектор 4
A7	Газовый инжектор 3
A8	Газовый инжектор 2
B1	+12V аккумулятор
B2	Бензиновый инжектор 1 (со стороны инжектора)
B3	Бензиновый инжектор 2 (со стороны инжектора)
B4	Бензиновый инжектор 3 (со стороны инжектора)
B5	Бензиновый инжектор 4 (со стороны инжектора)
B6	Кнопка переключателя/темп. редуктора
B7	Абсолютное давления в коллекторе (вакуум)
B8	Газовый инжектор 1
C1	+12V (газовые инжекторы, газовые клапаны)
C2	+5V переключатель электропитания
C3	Датчик уровня газа
C4	Диагностический интерфейс Rx/Tx
C5	Переключатель DATA
C6	Темп. газа
C7	Абсолютное газ. давление
C8	Масса аккумуля.